


Installationsanleitung

Mathios Tools



MATHIOStone[®]
only nature can copy us
mathios.com

Installationsanleitung - Schritt für Schritt Anleitung



Reinigen Sie das Trägermaterial von Staub und Schmutz, um eine bessere Haftung von Kleber, Dicke und Strukturen zu gewährleisten. Richten Sie die erste Reihe mit Hilfe einer Wasserwaage aus, um die Steine dort anbringen zu können.



Bereiten Sie den Kleber und das Fugenmaterial unter Berücksichtigung der Wassermenge zur richtigen Konsistenzbildung vor.



Breiten Sie die Steine aus verschiedenen Kartons auf mindestens 2 m² aus, um eine Ausgewogenheit zwischen Farben, Formen, Dicke und Strukturen zu erzeugen.



Falls Sie auf einer saugfähigen Oberfläche wie etwa einer Gipskartonplatte oder Holz arbeiten, muss diese zuvor grundiert werden, um die Absorptionsfähigkeit zu reduzieren.



Verteilen Sie den Kleber auf die Anwendungsoberfläche in einer ausreichenden Menge, sodass er bis zur Anbringung des Steins nicht trocknet.



Falls Ecken anzubringen sind, beginnen Sie bitte mit den Ecksteinen und arbeiten sich reihenweise mit den Flachsteinen vor.



Mit einer Kelle oder ähnlichem Werkzeug befreien Sie den Stein von möglichen Rändern aus Beton oder Unebenheiten. Wenn die hintere Oberfläche des Steins trocken ist, befeuchten Sie diese mit Wasser um die Wasseraufnahme des Klebers durch den Stein zu verhindern.



Verteilen sie den Kleber auf die Rückseite des Steins um einen Leerraum zwischen Stein und Oberfläche zu verhindern.



Während der Befestigung des Steins benutzen Sie einen Gummihammer, um den Stein nicht zu verletzen.



Falls Leerstellen zu groß sind, füllen Sie diese mit auf die benötigte Größe geschnittenen Steine.



Befestigen Sie den Stein, indem Sie ihn stark in den Kleber hineindrücken, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Steinapplikation ohne Fugen

12



Füllen Sie die Außenrinne des Steins mit Kleber mit Hilfe einer Spachtel. Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit Einem Tuch, um einen Kontakt mit der Oberfläche zu vermeiden.

Steinapplikation mit Fugen

13



Wenn eine Fuge gebildet werden soll, können kleine Abstandhalter zur Stabilisierung der Steine genutzt werden.

15



Verteilen Sie den Fugenmörtel mit einer Fugenspachtel oder ähnlichem Spezialwerkzeug.

14



Für die Anwendung nutzen Sie eine Fugenkittkanone oder einen Spritzbeutel. In beiden Fällen schneiden Sie das Endstück bis zur gewünschten Fugenbreite und füllen die Lücken mit Fugenmörtel.

16



Bevor das Fugenmaterial hart wird (nach etwa 30 oder 60 Minuten), wird die Fuge mit einer weichen Draht- oder Hartgummibürste - keine metallische- abgekratzt.



Während des Einbaus muss die Bildung vertikaler Fugen in aufeinander folgenden Reihen verhindert werden.



Säubern Sie die Steine mit Hilfe eines Pinsels oder einer weichen Bürste.



Im Falle einer Verschmutzung der Oberfläche durch Fugenmörtel, empfehlen wir das Abbürsten mit Hilfe einer weichen Drahtbürste, kurz bevor der Fugenmörtel getrocknet ist. Befreien Sie die Steine von Schmutz nicht solange der Mörtel frisch ist und benutzen Sie kein Metall.

Mathios Tools

Erforderliche Werkzeuge für die Installation



Hammer



Kelle



Diamantscheiben-
/ Winkelschleifer Kreissäge



Quadratische Kelle zum
Verteilen des Klebers



Zange



Auftragspistole zum Einbau
des Fugenmörtels



Zahnpachtel



Brille



Maske



Metallpinsel / Pinsel



Wasserwaage



Rundkelle zum Verteilen
von Mörtel



Schubkarre / Hacke
(Mörtelzubereitung)